

MAXI-POST Versandkarton – Aufbauanleitung

MAXI-POST Carton d'expédition – Instructions de montage



1
Seitenklappen aufrichten.
Redresser les rabats latéraux.



2
Vordere Klappe umlegen bis diese einrastet.
Basculer le rabat avant jusqu'à ce qu'il s'emboîte.



3
Klappen hinten zusammenlegen und mittels Sicherungslaschen fixieren.
Assembler les rabats à l'arrière et les fixer à l'aide de languettes de sécurité.



4
Packgut einfüllen und Seitenlaschen einklappen.
Mettre le produit emballé et rabattre les rabats latéraux.



5
Deckel zuklappen und mit Steckverschluss verriegeln.
Fermer le couvercle et verrouiller à l'aide d'une fermeture par patte rentrante.



6
Ecken leicht anheben, Abdeckstreifen seitlich abziehen und Karton verkleben.
Soulever légèrement les coins, retirer les bandes de protection latérales et coller le carton.